

CARRO PARA TRANSPORTE DE CANASTILLAS. REF: CCN-LG




ESPECIFICACIONES TECNICAS	
MATERIAL	ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE 304 GRADO ALIMENTICIO
MODO DE USO	MECANICO
CAPACIDAD DE CARGA	180 kg- 200 kg
POSEE	6 LLANTAS DE GOMA PARA MAYOR AGILIDAD Y USO
POSEE	GANCHO PARA HALAR EN ACERO INOXIDABLE

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581



machines HG
 TODO PARA LA INDUSTRIA


N°	PIEZAS
1	Llantas de mitad para facilitar los giros
2	Base externa para acomodar canastilla
3	Base interna para acomodar canastilla
4	Base para sujetar gancho halador
5	Soporte anterior de la base
6	Gancho para halar en acero inoxidable

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581



MEDIDAS EXTERNAS	
Alto	15 cm
Ancho	41 cm
Largo	62 cm
Largo del Halador	76 cm
Peso en kg	10 kg

MEDIDAS INTERNAS (ACOMODAR CANASTILLA)	
Alto	8 cm
Ancho	39.5 cm
Largo	59.5 cm

www.machineshg.com
 Correo Electrónico: machineshg@gmail.com
 Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
 Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

MODO DE USO

- ✓ Poner el carro en un lugar plano para su cargue
- ✓ Verificar que cada canastilla tenga un peso ideal para manipular
- ✓ En el momento de poner la canastilla verificar que quede bien encajada
- ✓ El equipo posee 6 llantas de las cuales 2 que están ubicadas en la parte central del carro son un poco más altas para que pueda realizar giros con gran facilidad y sin esfuerzo.
- ✓ El carro posee una varilla en acero inoxidable para poder halarlo y facilitar la operación

RECOMENDACIONES

- ✓ No golpear
- ✓ No exceder la capacidad máxima del equipo
- ✓ Realizarle mantenimiento a las llantas constantemente

GARANTIA

Garantía de 6 meses por defectos de fábrica, no cubre mal manejo, golpes, daños por mal manejo.

1. Para realizar la reclamación de Garantía Comercial es necesario que conserve su factura.
2. La garantía sólo será exigible en MACHINESHG en sus instalaciones, el equipo debe ser trasladado allí, por cuenta y riesgo del Propietario para su reparación.
3. La garantía será ejecutable siempre y cuando el cliente se haya ceñido a las Condiciones de Instalación, Uso y Mantenimiento que se determina para cada producto, y que el comprador está obligado a consultar.

Todas las características y especificaciones de este equipo están sujetas a cambio sin previo aviso.

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581